



ZG-APF 低压有源电力滤波装置

使用说明书

ZG-dPQC-34系列

目录

CONTENTS

概述

1、描述

- 1.1 标志约定
- 1.2 安全规则

数

4.1 ZG-APF 壁挂式低压无功源装置

**警告**

禁止在运行时断开风扇电源，这样会导致过热损坏系统

4.1.2 产品外形尺寸及安装

4.2.2 产品外形尺寸

目



a